

## Velcro mop systemer er et effektivt mopsystem i mange bredder - det ergonomiske valg



Klargør mopperne på denne måde:

1. Placer 12 Mikro Vision Mopper i den blå spand med Velcro siden op.
2. Hæld 2,5 liter vand (Mikro Vision Mop) eller 4 liter vand (Champion Mop) og eventuelt rengøringsmiddel på mopperne.
3. Vent nogle få minutter og mopperne er klar til brug.



Mopfremføreren sættes på mopperne.



Mop gulvet. Lav eventuelt en våd stribe på midten eller til højre eller venstre på gulvet. På denne måde får du en bedre fordelt rengøringsmiddel opløsning/vandmængde på gulvet. Når moppen er tør falder rengøringsevnen.



Frigør moppen og kom den i en vaskenet. Rør ikke moppen - kun båndet. Sæt en ny mop på fremføreren og du er klar til det næste gulvareal.

5

Efter gulvrengøringen vaskes mopperne i en vaskemaskine. Du opnår det bedste resultat, hvis du tager mopperne ud af vaskenet. Efter vasken kan mopperne tørres i tørretumbler. Brug ikke skyllemiddel og vaskemiddel med silikone.

### Mopperne klargøres

Tilsæt afmålt rengøringsopløsning afhængig af mopptype. Eksempelvis har FA-43-47-B har en vægt på ca. 80 gram. Tilsæt 250ml rengørings opløsning eller blot vand og moppen er klar til brug.

Til en spand med 12 mopper svarer dette til 2,5 liter. Se datablad for de forskellige mopper under [www.tender.dk](http://www.tender.dk).